

# セルカ レンズ

GH-SLENZBシリーズ 取扱説明書Ver.1.0

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

## 製品構成

すべて入っているかご確認ください。

クリップ.....1個  
広角レンズ(WIDE).....1個  
魚眼レンズ(FISH EYE).....1個  
マクロレンズ(MACRO).....1個

レンズキャップ.....2個  
専用ポーチ.....1個  
取扱説明書(本書).....1個

※広角レンズはマクロレンズと組み合わせられた状態でパッケージに入っています。

## 使用方法

- クリップを開いて、スマートフォンのカメラ部に挟みこむようにして取り付けてください。
- レンズを取り替える場合は、スマートフォンから外し、レンズを反時計周りに回して外し、新たなレンズを時計周りに回して取り付けてください。
- 広角レンズを使用する場合は、マクロレンズと組み合わせてクリップに取り付けてください。

※広角レンズ単体ではクリップに取り付けることはできません。※魚眼レンズは、単体でクリップに取り付けてください。

※レンズを取り付ける際、強く締めすぎないでください。

## ケラレ(影)が発生する場合

使用機器や状況によって周囲にケラレ(影)が発生する場合がございますが、カメラアプリの設定で改善される場合があります。

iPhoneの場合

**「写真」を「スクエア」に変更**

Androidの場合

**縦横比を「16:9」から「4:3」に変更**

## 製品仕様

広角レンズ :0.67X      外形寸法 :W25×D37×H56(mm)  
魚眼レンズ :180°      重      量 :約15g ※魚眼レンズ装着時  
マクロレンズ :10X

## 使用上の注意

●機器やケース/カバーにより、装着できない場合があります。●使用機器や状況によって周囲にケラレ(影)が発生する場合がございます。●本製品の保証期間はご購入後、1週間とさせていただきますので、ご購入後は速やかに動作確認を行ってください。●振り回したり、強い衝撃を与えないでください。●撮影以外の目的でご使用にならないでください。●持ち運ぶ場合は必ず機器から外してください。●人ごみの中などでは周囲の状況に十分注意してご使用ください。●レンズを通して、太陽など強い光を見ないでください。●お客様の手の届かないところでご使用、保管してください。●本製品の使用による機器の故障や損害について、弊社では一切の責任を負いません。●記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。